


旋转卡锁 05591-05 和夹紧板 05592 的技术资料

1. 应用：





确保旋钮处于“OFF”档位，且轴杆缩回。
 将旋转锁销推到或放到预装配的夹紧板上。
 将旋钮向下按并拧到档位“ON”上。
 完全夹紧时会听到一声咔嗒信号。

2 功能：



把手通过轴与十字销连接。接合旋转卡锁和夹紧板的组件时，销钉在转入夹紧板时齿合并夹紧组件。

重复精度：

可借助定位销（不在供货范围内）提高重复精度。



生成公差：



应用示例：

