

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。


提示：
拆链器可快速、轻松地切割滚链，以缩短链条或更换损坏的部件。

销钉通过外压板单独压入。

应用：

1. 将拆链器的钳口放在链节的滚子上，并将挤压销钉居中放在链销上。
2. 拧紧工具，顺时针转动顶部手柄，直至链销松动。
3. 第二个螺栓也必须松开，以便将压板与销钉分开。

图纸



商品概述

订货号	ISO 编号	节距, 英寸	节距 mm
22283-05-0412	04 B - 12 B	1-3/4	6-19,05
22283-05-1620	16 B - 20 B	1-1 1/4	25,4-31,75
22283-05-2448	24 B - 48 B	1 1/2-3	38,1-76,2