

用于塑料管接头的扭转止动器的使用说明



对于公称直径为 30mm 的塑料管接头，该系列增加了扭转止动器和配套的带槽铝管。通过简单的组装，即可防止系统扭转。

阳极氧化铝管带有四个 90° 角的凹槽，与由增强尼龙制成的黑色塑料夹相得益彰。该系统可与现有的圆形塑料螺旋塞 29056-030200 配合使用。




更多优势：

- 以 90° 为单位的扭转止动器
- 可承受高达三倍的扭矩
- 一人即可组装系统
- 无需工具即可组装

具体如下：

- 将管接头推到带槽的铝管上
- 预定位管接头
- 将塑料夹推到凹槽上，随后推入管接头
- 拧紧管接头上的夹紧螺钉



图	订货号	名称
	29050-06	用于管接头的塑料扭转止动器
	29050-05	带槽的铝制圆管 (1 米)
	29050-05	带槽的铝制圆管 (单个长度)

配套的管接头

<p>直角连接</p>	<p>十字接头</p>  <p>29000-3030</p>	<p>十字接头</p>  <p>29004-3030</p>	<p>t 型件</p>  <p>29006-3030</p>	<p>支脚</p>  <p>29010-3030</p>
<p>轴向平行连接</p>	<p>法兰</p>  <p>29014-30</p>	<p>直形</p>  <p>29022-30</p>		
<p>铰链连接 (铰接件)</p>	<p>连接件</p>  <p>29024-30</p>	<p>连接件</p>  <p>29026-30</p>	<p>连接件</p>  <p>29028-30</p>	
<p>铰链连接 (铰接固定件)</p>	<p>铰链</p>  <p>29032-30</p>	<p>铰链</p>  <p>29034-30</p>	<p>脚杯</p>  <p>29036-30</p>	